

Manual para patch de atualização

- 1. Preparação**
- 2. Como atualizar usando USB**
- 3. Processo de atualização**
- 4. Como lidar com casos anormais**


April 7th ,2015

1. Preparação

- ① 150MB de memória USB

2. Como atualizar usando USB


- ① Descompacte o arquivo baixado.
- ② Verifique se há uma pasta de arquivo de patch e upgrade.lgu como mostrado abaixo.
- ③ Ligue um dispositivo USB em seu laptop e copiar todos os arquivos para o diretório raiz do stick USB.



<Fig. 2-1>

3. Processo de atualização(1/4)

- ① Insira stick USB com o arquivo de atualização em MediaNav.




- ② Depois de cerca de 4 a 5 segundos, um "dispositivo USB leitura ..." mensagem pop-up aparecerá na tela.



3. Processo de atualização(2/4)

- ③ Pressione o botão "Update" para iniciar o processo de atualização.
- Vai levar cerca de 6 a 7 segundos até que o processo de atualização for concluída.
 - Uma vez que a atualização for concluída, ele irá reiniciar o sistema automaticamente.



<Fig. 3-3>

CUIDADO


Não retire o dispositivo USB ou desligar o motor até que o processo de atualização for concluída.

✓ Se você acidentalmente remover o USB, consulte <Fig. 4-1> em page7.

✓ Se 「atualização Software」 tela não aparecer, por favor, consulte <Fig. 4-4> em página 8.

3. Processo de atualização(3/4)

- ④ Processo de atualização será reiniciado automaticamente após a reinicialização do sistema, uma vez ou duas vezes.
 - Reiniciando o sistema levará cerca de 4 a 5 segundos, e atualização vai demorar alguns minutos. Uma vez que a atualização for concluída, ele irá reiniciar o sistema automaticamente.



<Fig. 3-4>


CUIDADO

Não retire o dispositivo USB ou desligar o motor até que o processo de atualização for concluída.

- ✓ Se você acidentalmente remover o USB, consulte <Fig. 4-2> em page7 e <Fig. 4-3> em página 8.
- ✓ Se aparecer uma mensagem de erro é exibida, por favor, consulte <Fig. 4-4> em página 8.

3. Processo de atualização(4/4)

- ⑤ Upgrade complete
 - Após o reinício, o sistema estará pronto para operar uma versão atualizada em 2 ~ 3 segundos.
 - Uma vez que a atualização for concluída depois de alguns minutos, a tela mais recente antes de atualizar o sistema irá exibir.




<Fig. 3-5>


- ⑥ Quando as atualizações do sistema concluída com sucesso, por favor, remova a memória USB.

4. Como lidar com casos anormais(1/2)

- ① Quando atualização é cancelada removendo USB acidentalmente durante a primeira atualização.
 - Re-insira o pen USB em HU e iniciar a atualização novamente.



- ② Quando atualização é cancelada removendo USB acidentalmente durante a segunda atualização.
 - Neste caso, você precisa inserir o pen USB em HU dentro de 90 segundos para reiniciar a atualização.




CUIDADO

Não retire o dispositivo USB ou desligar o motor até que o processo de atualização for concluída.

4. Como lidar com casos anormais(2/2)

- ③ Quando não está inserindo USB dentro de 90 segundos depois de acidentalmente removido o seu dispositivo USB.
- Uma tela com o botão Cancelar será exibido.
 - Se você pressionar botão "Cancelar", a atualização será cancelado temporariamente. Se você gostaria de atualizar o sistema, por favor insira USB.



- ④ Quando você não consegue encontrar um arquivo de atualização no diretório raiz do seu dispositivo USB.
- Por favor, verifique o diretório raiz do seu dispositivo USB, como mostrado abaixo.

